

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette compteuse de billets qui convient pour presque toutes les monnaies du monde et compte les billets automatiquement de manière très rapide.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Compteuse de billets avec écran
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V
Puissance absorbée	60 W
Câble d'alimentation	130 cm
Vitesse de comptage	jusqu'à 1100 billets/min
Dimensions des billets à compter	de 100 x 50 mm à 185 x 90 mm
Dimensions	30,5 x 24,8 x 17,7 cm
Poids	env. 4,6 kg

Mise en marche

Branchez le câble d'alimentation situé au dos à une prise murale. Positionnez le bouton 0/1 situé au dos de l'appareil sur 1. L'appareil s'allume et effectue un bref autotest. L'insertion des billets de banque se fait automatiquement via le bac de remplissage situé au-dessus de l'appareil.

**NOTE :**

La compteuse de billets vous indique le nombre de billets pour une seule sorte de monnaie. Elle n'additionne pas leurs valeurs entre elles.

Fonctions de l'écran

- UV : appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre la fonction de vérification par UV servant à détecter les faux billets.
- MG (Caractéristiques magnétiques) : appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre la fonction de vérification magnétique servant à détecter les faux billets.
- BATCH (Mise en liasse) : appuyez sur ce bouton pour définir le volume de la liasse de billets (le message supplémentaire "PRE" s'affiche à l'écran) : 100/50/20/10/ADD. Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume de la liasse à l'aide des boutons [+] et [-]. Après la valeur 10, appuyez à nouveau sur le bouton BATCH. Le message "ADD" apparaît à l'écran.
- ADD (Ajout) : avec ce mode, le dernier billet ou la dernière liasse comptée reste en place. Insérez ensuite un nouveau billet ou une nouvelle liasse afin que qu'il/elle soit ajoutée aux billets déjà comptés.

Réglages

1. Pour définir si les faux billets doivent être comptés, appuyez sur le bouton [-] jusqu'à ce que le symbole U-01 apparaisse à l'écran. La fonction est activée. Appuyez à nouveau sur le bouton [-] jusqu'à ce que le symbole U-00 apparaisse. La fonction est alors désactivée.
2. Réglages des UV : pour régler le niveau de sensibilité de la vérification par UV, appuyez sur le bouton UV jusqu'à ce que le symbole A-01 apparaisse. Grâce aux boutons [+] et [-], vous pouvez ensuite choisir la sensibilité de la vérification entre A-01 et A-10.
3. Réglages du magnétisme : pour régler le niveau de sensibilité de la vérification magnétique, appuyez sur le bouton UV jusqu'à ce que le symbole b-01 apparaisse. Grâce aux boutons [+] et [-], vous pouvez ensuite choisir entre le niveau b-01 et b-10.
4. Paramètre par défaut : pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur le bouton [+] jusqu'à ce que le symbole "-----" apparaisse à l'écran.

Options avancées

Appuyez simultanément sur les boutons MG et UV jusqu'à le code H-01 apparaisse à l'écran. À l'aide des boutons [+] et [-], sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur BATCH. À l'aide des boutons [+] et [-], réglez la valeur souhaitée et appuyez sur BATCH.

Code	Option	Paramètre par défaut	Réglages
H-01	Annonce vocale	allumé	0 = éteint 1 = allumé
H-02	Comptage des faux billets	allumé	0 = éteint 1 = allumé
H-03	Vérification du nombre de billets	allumé	0 = éteint 1 = allumé
H-04	Vérification des billets défectueux	éteint	0 = éteint 1 = allumé
H-05	Compensation d'inclinaison	1	0 = éteint 1 = général 2 = haut
H-06	Aucune fonction	-	-
H-09	Sensibilité du capteur de démarrage	100	Plus la valeur réglée est faible, plus la sensibilité du capteur est élevée.
H-10	Sensibilité du capteur du bac de remplissage	80	Plus la valeur réglée est faible, plus la sensibilité du capteur est élevée.
H-11 à H-18	Aucune fonction	-	-
HE-E	Sensibilité pour la détection des billets doubles	-	Pas disponible
HE-C	Sensibilité	-	Pas disponible
HE10 / HE-A	UV	6	Plus la valeur réglée est faible, plus la sensibilité du capteur est élevée.
HE63/HE b1 HE65/HE b2	MG	5	Plus la valeur réglée est grande, plus la sensibilité du capteur est élevée.

HE5C HEA1 HUA2 HUN1 HUN2	Pour la monnaie irakienne	-	Ne peut pas être utilisé pour l'euro.
--------------------------------------	------------------------------	---	---

Codes d'erreurs

Code	Signification
A	UV
b	MG
C	Série de billets
d	Détecteur de taille
E	Billet double
F	Demi-billet ou billet froissé

Codes de l'autotest

Code	Signification
FE1	Capteur de démarrage
FE2	Capteur de comptage gauche
FE3	Capteur de comptage droit
FE6	Réinitialiser le capteur
FE7	Code-Disc
FE8	Tester les boutons
FE9	MG
FEA	UV
FEb	Puce vocale

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-5366 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
15.07.2015